
取扱説明書

XRB1055X

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

安全に関する警告:『上向き・垂直取付限定』 当製品はアッパーライト仕様です。逆さ付けや、器具が垂直 姿勢を保てないような壁面での取付は行わないで下さい。



「ご注意]

当製品のガラスは製造を一点一点手作りで行っているため、模様・寸法などが微妙に異なってきます。このため本体とガラスを組み合わせて梱包しております。施工される際には取り違いのないようにご注意下さい。

◆取付方法

- 1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けて下さい。
 - ↑ 感電の原因となります。
- 2, 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
 - ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 3, 本体フレンジ部に付いている化粧ナットを外し、本体と取付板を分離して下さい。
- 4, 取付板を壁面に付属の取付ビス2本で固定してください。
 - ↑ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 5, 器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。
 - ★ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- 6, 取付板に本体フレンジ部を被せ、化粧ナットにて本体を固定して下さい。
 - | ______ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 7. ソケットにLEDランプを取り付けて下さい。
 - ↑ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
 - 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
- 8, ガラスセードの取付方法
 - ①セード受け金具の化粧ビス (一点) を緩めて下さい。
 - ②アームをスライドさせ、**ガラスセード**をセットして下さい。
 - ③ガラスセードに当たるまでアームをスライドさせ、化粧ビスにてしっかりと 締め付け固定して下さい。
 - ▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5₩	E17

- <u>↑</u> 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
- ↑ 火災・器具の故障の原因となります。 LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

XRB1055X-T

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動 によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
 - ■清掃方法について / 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
 - ●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
 - ●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフクーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。